

Gašenje zvučnika (buzzera)

Kod Hikvision DVR/NVR uređaja podrazumevano su upaljena za audio upozorenja kao što su HDD Error, Abnormal Video Signal isl. Pošto nov hard disk nije ubačen ili nije formatiran, DVR/NVR upozorava zvučno na problem. Ova upozorenja su korisna ali dok podešavate uređaj možete ih ugaziti pa kasnije upaliti po želji kada se uređaj podesi. Za npr. HDD Error(greška na hdd-a) audio upozorenje je poželjno kasnije upaliti jer ako dođe do otkazivanja HDD to će se lakše primetiti a u protivnom možete zateći kasnije snimač kome je HDD otkazao danima unazad a da vi to ne znate. Main Menu->Configuration->Exceptions.

Configuration

Exception

Exception Type	All
Audible Warning	<input type="checkbox"/>
Notify Surveillance Center	<input type="checkbox"/>
Send Email	<input type="checkbox"/>
Trigger Alarm Output	<input type="checkbox"/>

**Slektovati Exeption type All pa kliknuti na Apply
Odčekirati (prazno) Audible Warning ukoliko je čekirnao.**

NAPOMENA: Iako su sva polja odčekirana obavezno kliknuti na Apply. Ukoliko se buzzer (zvučnik) i dalje upozorava proveriti pojedinačno svaki od Exception Type (HDD error, Abnormal Video Sigantl,..isl.) i Isključiti Audible Warning

**Podvrada promene
Apply**

Apply Back

Isključivanje buzzera preko Web.

Ulogovati se na uređaj. Configuration-> Exception.

Pošto ovde nema All potrebno je pojedinačno proći sve Exception tipove za koje se zeli isključiti buzzer. Odčekirati Audible Warning i potvrditi na Apply.

Isključivanje buzzera preko iVMS-4200

Na dodat uređaj ići na Remote Configuration. Unutar njega ići na Event->Exception. Slično kao što je za web objašnjeno proći sve tipove i potvrditi promenu na Apply