



Kako prebaciti izlaz signala četiri u jednom analognom kamera

Koraci:

1. Otvorite vodootporni poklopac dugmeta prekidača.



2. Pritisnite i h

jer kamera jeste

ponovno pokretanje a



Dugme za prebacivanje

3. Sačekajte 2s nakon što slika ponovo postane stabilna, a zatim olabavite dugme (Nemojte otpuštati dugme čim slika postane normalna).

Napomena: Ako postoji bilo kakva nenormalna slika nakon prebacivanja signala, ponovo pokrenite kameru ručno.

Prvi izbor za profesionalce za sigurnost

HIKVIZIJA Tehnička podrška